

迷你「鏡開儀式」(mini Kagami-biraki)套具

使用注意事項(使用前請務必閱讀)

- 使用前請先試幾次,用木槌敲打鏡蓋兒進行鏡開。
這時用木槌輕輕地敲打鏡蓋兒確認鏡蓋兒的分散狀況。
- 小朋友使用時,請大人在場並確認有無危險。
- 鏡蓋兒根據使用次數可能會發生破損現象。
如鏡蓋兒的磁鐵被脫落,請停止使用。
- 使用後,請先取下內部的塑料桶,並用水清洗和晾乾後保管。
- 本產品不是容器
- 酒或果汁等飲料,請在即將使用之前倒入。
倒入後長時間放置,有可能產生其味道或氣味的變化。

●套句內容

本體・木斗・木槌・塑料桶(紅色)・鏡蓋兒・鏡板架(白色)・使用說明書 各1個

使用前的準備

- 1 使用前請先取下菰樽內部的紅色塑料桶(下稱“容器”),
用水清洗後晾乾。
- 2 將晾乾好的容器從新設置於「菰樽」內後・
裝入飲料或糖果糕點・禮物等。
- 3 將白色鏡板架放在容器上面。
- 4 白色鏡板架上面・再放上鏡蓋兒・這樣一切準備完畢。



鏡蓋兒(PAT.P)

蓋子正被磁鐵連接起來。
反復能使用。

株式
會社 岸本吉二商店

兵庫縣尼崎市塚口本町2丁目8番25號

TEL 06-6421-4454 / FAX 06-6421-4465

URL <http://www.komodaru.co.jp> / E-mail webmaster@komodaru.co.jp

